

仪器快速操作方法

注意：

隔热盒（隔热箱）：在性能规定的范围内使用，每次使用前请确认隔热箱处于冷却常温状态，超高温使用可能会导致仪器烧损，隔热箱出炉后第一时间打开隔热箱并取出仪器，拿取时请注意高温。

1、 仪器操作：

A、开关机：按下按键开机，电源灯亮绿灯，如果亮红灯要充电。长按按键 4 秒关机。

B、记录数据：开机状态，按下按键记录灯闪烁，开始记录数据；再次按下按键，即可停止记录保存数据；记录灯为常亮红灯时，表示 16 组数据已采满，需要清空数据。

C、清空数据：开机状态下，非记录状态，长按按键 4 秒关机，关机后不要松手，持续按 10 秒，记录灯红灯亮起，即可松手，约 10 秒记录灯灭掉，数据清空完成。

D、充电：把数据线连接仪器后插上电脑即可充电，电池灯亮红灯说明正在充电，充满电电池灯变绿色，说明充电完成。

注：不使用的情况下，要关机，所有灯灭，长时间不关机，电量耗尽可能会导致电池损坏。

2、 连接、测试：

热电偶公插头插入仪器，将热电偶另一端跟被测工件相连接，仪器开机到记录状态；将仪器放入隔热箱，热电偶从隔热箱出口处引出，扣紧隔热箱扣子，将隔热箱放入炉内，随工件一起从进到出，测试完成后，第一时间打开隔热箱，将隔热箱放置冷却，取出仪器，用数据线连接仪器和电脑。

3、 数据下载、分析：

安装软件及驱动 - 打开软件 - 数据下载 - 下载，鼠标右键相关功能，可对曲线进行相关分析。